Lichtsteuerung

Kurzanleitung für den Touch-Controller

Einfach antippen – alles wirkt sofort auf alle Lampen.



BILDSCHIRM

1. **Modus** „Feste Farben“: Farben bleiben stehen. „Farbwechsel“: ein Farbprogramm läuft durch.
2. **Farben** 1 bis 4 Farben antippen, nochmal antippen nimmt sie weg. Im Farbwechsel ein Programm wählen, z. B. Party oder Lounge.
3. **Helligkeit** 0 bis 100 % für alle Lampen.
4. **Tempo** 10 bis 200 BPM für Farbwechsel, Lauflicht und Bewegung. ♪ Musik: Das Licht folgt dem Takt.
5. **Tasten** Effekte ein- und ausschalten (rechts erklärt).
6. **Statuszeile** zeigt die Lampenfarben live und kurze Meldungen.

DIE 8 TASTEN

Übergang	weich überblenden oder hart umschalten
Lauflicht	Lampen gehen im Wechsel an und aus
Bewegung	Moving Head und Quad Phase bewegen sich
FX	Gobo-Effekt und Effekte der LED-Bar
Blackout	alles dunkel – nochmal antippen = wieder an
Flash	volles Weiß, solange der Finger drauf ist
Strobo	Stroboskop, solange der Finger drauf ist
Auto	wechselt alle 2 Minuten selbst die Stimmung

MUSIK-MODUS

- ♪ Musik antippen. Erst steht „sucht…“, nach wenigen Sekunden das Tempo, z. B. „128 BPM“.
- Das Licht wechselt nur auf dem Schlag. In Pausen läuft es im halben Tempo weiter („½“).
- Tempo-Regler unter 50 %: nur jeder zweite Schlag.
- Nochmal antippen schaltet den Musik-Modus aus.

TIPPS

- Ruhige Stimmung zum Essen: Feste Farben, Lauflicht aus.
- Party: Farbwechsel mit Lauflicht und Musik – oder einfach Auto.
- Takt wird nicht erkannt: Musik lauter oder Mikrofon näher an die Box.
- English: unten rechts „DE | EN“ antippen und English wählen.
- Nur für Technik: Logo oben rechts 3 s halten öffnet die Einstellungen.